

ООО «Редиус 168»

БПО-5-3

ООО «Редиус 168»

БПО-5-3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Регулятор давления (редуктор) баллонный пропановый одноступенчатый соответствует техническим условиям ТУ 3645-012-56164015-2013 и ГОСТ 13861-89, испытан и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК о приемке и дата выпуска



14 ОКТ 2013

ГАРАНТИИ ЗАГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям технических условий ТУ 3645-012-56164015-2013 и ГОСТ 13861-89 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель гарантирует замену редукторов, вышедших из строя не по вине потребителя. Просим сообщить свои замечания по качеству работы и удобству эксплуатации редуктора

В соответствии с правилами по охране труда ГОСТ Р М 019-2001 между баллонными редукторами и аппаратурой (резаками, горелками) следует устанавливать предохранительные устройства, в том числе плавмасгашение. **ООО «Редиус 168» рекомендует устанавливать клапаны обратные КО-3 и затворы предохранительные ЗП-3.**

ЕАГ

Декларация соответствия
№ТС РУ Д-РУ.АЛ16.В.15114
от 23.08.2013

ОКП 36 4570

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (РЕДУКТОР) БАЛЛОНЫЙ
ПРОПАННЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ типа БПО-5-3

ПАСПОРТ
БПО5-000-00ПС

НАЗНАЧЕНИЕ

Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый БПО-5-3 предназначен для понижения и регулирования давления газа - пропана (бутиана, метилпентанолпропиленовой смеси), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного заданного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки, нагрева и других процессов газопламенной обработки.

Редуктор изготавливается в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3645-012-56164015-2013 , ГОСТ 13861-89 и ИСО 2503-83.

Редуктор выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур $-15^{\circ}\text{--}+45^{\circ}$ С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наибольшая пропускная способность, м³/ч 5,0
- Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²) 2,5 (25)
- Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²) 0,3 (3)
- Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3
- Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3
- Габаритные размеры, мм, не более 132x155x50
- Масса, кг, не более 0,34

Суммарная масса деталей, не менее:
из алюминиевых сплавов, кг:

0,14;

из латуни ЛС 59-1, кг:

0,08.

Драгоценные металлы в изделии не применяются.
Технические параметры редукторов при работе в промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861-89.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Редуктор в собранном виде 1
- Паспорт 1
- Ниппель универсальный под рукив резиновый диаметром 6,3 мм или 9 мм 1*
- по ГОСТ 9356-75
- Гайка 19 1*

Предприятие изготовитель:

ООО «Редиус 168», Россия

197349, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная д.20, лит А, пом.18-Н

т/ф (812)325-23-44, (813)715-03-38

*Ниппель и гайку 19 допускается поставлять в сборе с редуктором.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и редуцирующим клапаном в камеру рабочего давления.

При вращении регулирующего маховика по часовой стрелке усилие задающей пружины передается через мембранный и толкателем на редуцирующий клапан. Последний, перемещаясь, открывает проход газу из камеры высокого давления через образовавшийся зазор между редуцирующим клапаном и седлом в камере рабочего давления и демпфирующую камеру. Сила, действующая на мембрану со стороны демпфирующей камеры, компенсирует силу задающей пружины и способствует установлению зазора, при котором давление в рабочей камере остается постоянным при различном расходе и различных входных давлениях газа.

Рабочая камера регулятора давления рассчитана и испытана на прочность на наибольшее входное давление, ввиду чего предохранительный клапан не установлен (п.2.11 ГОСТ 13861-89).

На редукторе установлено показывающее устройство для определения давления в рабочей камере на 0,6 МПа (6 кгс/см²).

Редуктор присоединяется к баллону входным штуцером с помощью гайки со специальной резьбой -СП121,8 - 14 никот на "1" Н.

Отбор газа осуществляется через ниппель универсальный, к которому присоединяется резинотканевый рукав диаметром 9 или 6,3 мм по ГОСТ 9356-75.

Предприятием ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации редуктора во время работ по газопламенной обработке металлов необходимо соблюдать правила техники безопасности и тигиены труда, требования ГОСТ122.008-75 и "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" ПБ 12-609-03, утвержденные Гостротехнадзором России. Перед открытием вентиля баллона выверните регулирующий маховик до полного освобождения задающей пружины. Затрачивается быстрое открытие вентиля баллона при подаче газа в редуктор, присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми и иметь никаких повреждений, следов масел и жиров.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед присоединением редуктора к баллону необходимо убедиться в исправности установленного на редукторе показывающего устройства для определения давления и уплотняющей прокладки на входном штуцере, а также проверить качество уплотняющих поверхностей ниппеля и выходной втулки.

Присоединив редуктор к баллону, установите рабочее давление и проверьте герметичность соединений. Проверьте редуктор на самотек, для чего к редуктору необходимо присоединить резак или горелку и закрыть их вентили расхода газа

После установления давления должна остановиться, т. е. не должно происходить медленного нарастания рабочего давления.

Перед запуском редуктора в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность соединения показывающего устройства для определения давления с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо поднять резьбовые соединения.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль баллона, выпустите из редуктора газ и отсоедините его от баллона. Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-либо другой ремонт редуктора, присоединенного к баллону и если в редукторе есть газ под давлением! После окончания работы необходимо закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий маховик редуктора до освобождения задающей пружины.

Устройство редуктора и присоединительные размеры приведены на рис. 1.




Рис. 1. Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый.

1 - маховик; 2 - крышка; 3 - корпус редуктора; 4 - клапан редуцирующий; 5 - мембрана редуктора; 6 - штуцер входной; 8 - упор маховика; 9 - пружина задающая; 10 - шайба 34; 11 - толкатель; 12 - уплотнитель 10; 13 - уплотнитель 10; 14 - пружина клапана; 15 - гайка 27; 15 - ниппель универсальный; 16 - гайка 19; 17 - втулка выходная; 20 - прокладка 19.